

Préconisations de la mise en œuvre du revêtement mural MURASPEC DIGITAL

Ces préconisations sont établies uniquement pour la mise en œuvre sur plaques de plâtre cartonnée neuves avec joints traités selon le DTU de référence à ces subjectiles.

- Préparation des fonds

D'une manière générale le fond devra être : sain, sec, plan, lisse, propre, de teinte uniforme, normalement absorbant.

- Impression

Une impression sera réalisée au rouleau dans le but d'uniformiser et de réguler l'absorption en eau des plaques cartonnées, de préférence avec une impression glycéro maigre (dilution de 15 à 25% avec du white spirit)

- Colles

Après vérification du séchage (-de 5% Humidité) et du potentiel d'absorption du fond (test* de la goutte d'eau).

On pourra appliquer la colle Murabond HEAVY (Bleu) à raison de 170 g/m² (non diluée)

Dans le cas d'un fond non-absorbant utiliser la colle Murabond Sealed Surface (Jaune) Laisser gommer avant application du revêtement. Appliquer le revêtement,

Dans tous les cas se référer au DTU 59-4 (Normes 74-204.1/2) et à notre notice de Pose.